



BIZ 625 057

SE E-nr 75 900 35
Sno 43 221 26

- EN Instruction Manual
- FR Mode d'emploi
- NL Gebruiksaanwijzing
- DE Anwendung
- SE Bruksanvisning
- FI Käyttöopas
- NO Instruksjonshåndbok
- IT Manuale d'uso
- ES Manual de instrucciones
- PT Manual de instruções



BIZLINE SAS PARIS - FRANCE

297 mm

210 mm

BIZ 625 057

SE E-nr 75 900 35
Sno 43 221 26

EN • LED FLOODLIGHT 25 W RECHARGEABLE

• SAFETY INSTRUCTIONS

- 1 • Check if the stand is stable and it has a firm footing. Ensure cable is not touching any sharp objects and the mains plug connector is adequately protected against rain or moisture.
- 2 • Please pay attention not to touch the back of lamp body while in use.
- 3 • Do not look directly into the work lamp when it is switched on.

• CAUTION

The light source of lamp can not be replaced.
Do not use the lamp without shade. If shade is broken stop using the lamp and replace a new shade.

FR • PROJECTEUR LED 25 W RECHARGEABLE

• CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- 1 • Vérifier que le support est stable et qu'il est posé sur une base solide. S'assurer que le câble n'est pas en contact avec des objets coupants et que la fiche d'alimentation secteur est correctement protégée de la pluie et de l'humidité.
- 2 • Veiller à ne pas toucher l'arrière du projecteur lorsqu'il est utilisé.
- 3 • Ne pas regarder directement le projecteur de chantier lorsqu'il est allumé.

• ATTENTION

La source lumineuse du projecteur ne peut pas être remplacée.

Ne pas utiliser le projecteur sans diffuseur. Si le diffuseur est cassé, cesser d'utiliser le projecteur et remplacer le diffuseur.

NL • OPLAADBARE SCHIJNWERPER LED 25 W

• VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- 1 • Controleer of de standaard stabiel is en op een stevige ondergrond staat. Verzeker ervan dat de kabel niet in aanraking komt met scherpe voorwerpen en dat het stopcontact beschermd is tegen regen en vocht.
- 2 • Gelieve erop te letten de achterzijde van de lamp niet aan te raken wanneer hij in gebruik is.
- 3 • Kijk niet rechtstreeks in de lamp wanneer hij ingeschakeld is.

• WAARSCHUWING

De lichtbron van de lamp kan niet worden vervangen.
Gebruik de lamp niet zonder kap. Indien de kap kapot is de lamp niet meer gebruiken voordat u een nieuwe kap heeft geplaatst.

DE • LADATTAVA LED VALONHEITIN 25 W

• SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- 1 • Gelieve volledig op te laden vóór het eerste gebruik.
- 2 • Gelieve de lader te gebruiken die meegeleverd bij de lamp.
- 3 • Gelieve geen gewijzigde of beschadigde lader te gebruiken.
- 4 • Gelieve de lamp niet langer dan 24 uur te laten opladen.
- 5 • Gelieve de lamp niet te demonteren en de batterijen niet te vervangen.
- 6 • Gelieve de lamp om de zes maanden te herladen wanneer hij niet wordt gebruikt.
- 7 • Kan binnen en buiten worden gebruikt, gelieve de lamp op te laden op een droge plaats, niet onderdompelen in water of enige andere vloeistof.

• VORSICHT

Die Lichtquelle der Lampe kann nicht ersetzt werden.
Die Lampe nicht ohne Schirm benutzen. Wenn der Schirm beschädigt ist, die Lampe erst wieder benutzen, wenn er ersetzt wurde.

FRONT

SE • LADDBAR LED-STRÅLKASTARE 25 W

• SÄKERHETSANVISNINGAR

- 1 • Kontrollera att stativet är stabil och står stadigt. Se till att kablén inte vidrör något vasst föremål och att nätkontakten är skyddad från regn och fukt.
- 2 • Se till att inte vidrör baksidan av lampkroppen när lampan används.
- 3 • Se inte direkt i arbetslampan när den är på.

• VARNING

Lampans ljuskälla kan inte bytas ut.

Använd inte lampan utan skärm. Upphör med all användning av lampan om skärmen är skadad. Byt ut den mot en ny.

FI • LADATTAVA LED VALONHEITIN 25 W

• ERITYISET TURVALLISUU-SOHJEET

- 1 • Tarkista, että valaisin pysyy tukevasti pystyssä. Varmista, ettei kaapeli kosketa teräviin esineisiin ja että virtalittein on hyvin suojuuttu sateelta tai kosteudelta.
- 2 • Varo koskettamasta valaisinrungon takaosaan käytön aikana.
- 3 • Älä katso suoraan työvaloona kun se on kytketty päälle.

• VAROITUS

Lampun valolähdettä ei voi vaihtaa.
Älä käytä lamppua ilman varjostinta. Jos varjostin menee rikki, lopeta lampun käyttö ja vaihda varjostin.

NO • OPPLADBAR LED 25 W PROSJEKTØR

• SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- 1 • Kontroller at stativet er stabil og står fast og trygt. Sørg for at ledningen ikke er i berøring med en skarp gjennstand og at stromstøpslelet er godt beskyttet mot regn eller fuktighet.
- 2 • Pass på at du ikke rører baksiden av lampekroppen når lampen er i bruk.
- 3 • Ikke sett inn i arbeidslampen når den er på.

• OBS

Lampens lyskilde kan ikke skiftes ut.

Lampen må ikke brukes uten skjermrøret. Hvis skjermrøret er sprukket, må du slutte å bruke lampen og skifte det ut.

IT • FARO LED 25 W RICARICABILE

•ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- 1 • Controllare che la base sia stabile e che sia appoggiata saldamente. Accertarsi che il cavo non entri in contatto con alcun oggetto appuntito e che il connettore della spina sia adeguatamente protetto dalla pioggia o umidità.
- 2 • Fare attenzione a non toccare il retro della lampada durante l'uso.
- 3 • Non guardare direttamente verso la lampada quando è accesa.

• ATENZIONE

La fonte luminosa della lampada non può essere sostituita.

Non usare la lampada senza maschera. Se la maschera si rompe, interrompere l'uso della lampada e sostituirla con una maschera nuova.

ES • PROYECTOR LED 25 W RECARGABLE

• INSTRUCCIONES DE SEGU-RIDAD

- 1 • Compruebe si la base es estable y está bien asentada sobre sus patas. Compruebe que el cable no entra en contacto con ningún objeto cortante, y que el conector de red tiene la protección adecuada contra la lluvia y la humedad.
- 2 • Por favor, tenga mucho cuidado de no tocar la parte posterior del cuerpo de la lámpara mientras esté en uso.
- 3 • No mire directamente a la lámpara cuando esté encendida.

• PRECAUCIÓN

No es posible sustituir la fuente de luz de la lámpara.
No utilice la lámpara sin pantalla. Si se rompe la pantalla, deje de utilizar la lámpara y sustituya la pantalla.

PT • PROJETOR LED 25 W RECARGÁVEL

• INSTRUÇÕES DE SEGU-RANÇA

- 1 • Realice una carga completa antes del primer uso.
- 2 • Utilice el cargador que se entrega con la lámpara.
- 3 • No utilice un cargador modificado o dañado.
- 4 • No deje la lámpara cargándose más de 24 horas.
- 5 • No desmonte la lámpara, y no sustituya las baterías.
- 6 • Recargue la lámpara cada seis meses si la tiene guardada en almacén.
- 7 • Se puede emplear en interiores y en el exterior. Cargue siempre la lámpara en un lugar interior seco. No sumergir en agua ni en ningún otro líquido.

• ATENÇÃO

A fonte de luz da lámpada não pode ser substituída.
Não utilize a lámpada sem difusor. Se o difusor estiver partido, pare de utilizar a lámpada e substitua por um difusor novo.

BACK



BIZ 625 057

Équipement de chantier et d'atelier

Éclairage

Aurélien Lépy

Mathilde Daniel

2

21/06/2021

20/07/2021

-

PACKAGING Instruction manual

SIZE 297 x 210 mm

VARNISH Mat

CUT _____

FOLD _____

BACKGROUND _____

COLOURS BLACK